



Introduction ENGLISH – DEA7xx series radio

The DEATXX Radio system manages Phone interface, Audio, Bluetooth, module the audio output of the system to the speakers. Able to play tuner (AM, FM, WX, LW), SXM, DAB, BT, Front & Rear Aux, Front & Rear USB.

Radio Button Operation

SRC/Power - Short press = Switch between FM, AM, WX, LW, SXM, DAB, USB/iPod, AUX, BT. Long press = Turn radio OFF. While ignition off will activate one-hour timer.

Volume Knob - Long press = Displays Audio Control Menu. Short press while on Menu = OK. Short press while on any source; = Mute. Rotate while on a Menu for Navigation or while on any source to increase/decrease volume

Phone - Short press = Show the Bluetooth Menu.

Scan/Ascan - Short press = seeks up in frequency and stops on the next strong frequency temporarily. Long press = Scans and stores strongest stations to presets.

Browse - Short press = Navigate on the device and select a specific song or play context (Only USB and iPods).

Play/Pause - Short press = pause/un-pause Media. Mute/Un microphone during BT call

RPT (Repeat) - Short press = repeat current track.

RDM (Random) - Short press = play the tracks randomly.

PREV (Previous) - Short press = previous track or station.

NEXT - Short press = select next track or station.

DISP (Display) - Short press = Change Source Display Views. While vehicle Ignition is OFF; Short press = Turn on the Radio and show the clock for a few seconds.

Radio Tuning, AM/FM/WX/LW

NEXT/PREV - Short press = Seek Auto; Long press = Tune Manual;

Presets

For Storing Radio Station Presets - Long press Preset (1- 6) buttons until the radio produces a beep.

SiriusXM® (If Equipped)

NEXT/PREV - Short press change channel. **NEXT/PREV** - Long press change category.

DAB (If Equipped)

NEXT/PREV - Short press to change Service selection. Long press for Fast Seek; through the station list.

Front or Rear USB (If Equipped)

Supports USB mass storage device and Select Apple devices

Front and Rear Auxiliary Audio input

Supports external devices such Pod® or MP3 player via the auxiliary input jack.

Bluetooth (If Equipped)

Ensure is enabled by navigating thru BT Menu, enable it using the Enable/Disable option. For pairing a Bluetooth device, navigate thru BT Menu, until ADD PHONE option, select it. The radio will display ADDING. In your device, add the device under the name "DEA700". If needed, use PIN "0000" to pair the radio. If the device is successfully added, the radio will display PH CONNECTED.

Hands Free / BT player features. Once your device is properly paired, the radio may be able to support calls and be used as audio source input to the radio, if the connected device has that capability.

The DEATXX Radio supports dual BT connection with two BT devices. They work at the same time, however, one will work as Hands free (favorite), and the other as music streamer. It can be configured in the BT menu.



FOR THE COMPLETE OWNERS MANUAL –

Audio Controls Menu

Volume Knob - Long press = Audio Controls Menu. Rotate the knob for selection, press it to confirm.

CLOCK - it can be selected between 12 H or 24 H format.

ALARM - ON/OFF, when triggered, select DISMISS to turn it off, or select SNOOZE to be postponed for 9 minutes.

Introducción (Español)

El Radio DEATXX gestiona la interface del teléfono móvil, Audio, Bluetooth, ajusta la salida de audio de los altavoces. Es capaz de reproducir radio (AM, FM, WX, LW), SXM, DAB, BT, Aux frontal y posterior, USB frontal y posterior.

Operación de los botones del radio

SRC/Power – Pulso corto = Cambia entre FM, AM, WX, LW, SXM, DAB, USB/iPod, AUX, BT. Pulso largo = Apaga el radio. Si ya está apagado, active el radio de una hora.

Perilla de volumen – Pulso largo = Muestra el menú de control de Audio. Pulso corto en el Menu = OK. Pulso corto en cualquier fuente; = Silencio. Estando en cualquier menú, rotar para navegar. Estando en cualquier Fuente, girar para controlar el volumen.

Phone – Pulso corto = Muestra el menú del bluetooth.

Scan/Ascan – Pulso corto = Busca ascendentemente en la banda de frecuencia, se detiene temporalmente en la siguiente estación con alta intensidad en la señal. Pulso largo = Escanea y almacena automáticamente en los "presets"

Browse – Pulso corto = Navega en el contenido del dispositivo para seleccionar una canción o contenido en específico (sólo para USB y iPods).

Play/Pause – Pulso corto = pausar/resumir Media. Mutea/desmutea el micrófono en una llamada BT

RPT (Repeat) – Pulso corto = Repetir la canción actual.

RDM (Random) - Pulso corto = reproduce las canciones aleatoriamente.

PREV (Previous) - Pulso corto = Estación o canción previa.

NEXT - Pulso corto = Estación o canción siguiente.

DISP (Display) - Pulso corto = Cambia lo mostrado en la pantalla del radio. Mientras está apagado un pulso corto mostrará el reloj por unos segundos.

Sintetizador del radio, AM/FM/WX/LW

NEXT/PREV - Pulso corto = Búsqueda automática; Pulso largo = Búsqueda manual

Presets

Para guardar las estaciones de radio – Pulso largo en los preset (1- 6) hasta que el radio produce un pitido

SiriusXM® (Si soportado)

NEXT/PREV - Pulso corto para cambiar de canal. **NEXT/PREV** – pulso largo para cambiar la categoría.

DAB (Si soportado)

NEXT/PREV - Pulso corto para cambiar la estación. Pulso largo para búsqueda rápida a través de la lista de estaciones.

Front or Rear USB (Si soportado)

Soporta unidades de almacenamiento USB y algunos dispositivos Apple

Front and Rear Auxiliary Audio input

Soporta dispositivos externos tales como iPod® o reproductores MP3 a través de la entrada auxiliar.

Bluetooth (Si soportado)

Asegurarse de que está habilitado en el menú de BT, habilitarlo usando la opción Enable/Disable. Para emparejar un dispositivo BT, navegar en el menú de BT, seleccionar ADD PHONE. El radio mostrará ADDING. En el dispositivo, agregar el dispositivo llamado "DEA700". De ser necesario, utilizar el PIN "0000" para emparejar el radio. De ser exitoso el emparejamiento, el radio mostrará PH CONNECTED.

Manos libres y características de reproducción, una vez que el dispositivo esté propiamente emparejado, el radio debería ser capaz de soportar llamadas y ser usado como fuente de audio para el radio, siempre y cuando el dispositivo lo soporte.

El Radio DEATXX soporta conexión doble del BT con dos dispositivos BT. Pueden trabajar al mismo tiempo, sin embargo, uno trabajará como manos libres (favorito), y el otro como fuente de audio. Esto se configura desde el menú de BT

Menú de control de Audio

Perilla de volumen – Pulso largo = Menú de control de Audio. Girar la perilla para seleccionar, presionar para OK.

RELOJ – Puede ser seleccionado entre formato de 12 H o 24 H.

ALARMA – Encendida/apagada, cuando se activa, seleccionar DISMISS para apagarla, o seleccionar SNOOZE para posponerla por 9 minutos.

www.panapacific.com/support/download/

Introduction (Français)

La radio DEATXX gère l'interface du téléphone mobile, Audio, Bluetooth, module la sortie audio des haut-parleurs. Il est capable de lire la radio (AM, FM, WX, LW), SXM, DAB, BT, Aux avant et arrière, USB avant et arrière.

Fonctionnement des boutons radio

SRC / Power - appuyez brièvement = Échange entre FM, AM, WX, LW, SXM, DAB, USB / iPod, AUX, BT. appuyez long = Éteignez la radio. S'il est déjà éteint, activez la radio d'une heure.

Bouton de volume - appuyez long = Affiche le menu de contrôle audio. appuyez brièvement sur le menu = OK. appuyez brièvement sur n'importe quelle source; = Silence. Dans n'importe quel menu, tournez pour naviguer. Dans n'importe quelle source, tournez pour contrôler le volume.

Phone - appuyez brièvement = Affiche le menu Bluetooth.

Scan / Ascan - appuyez brièvement = Recherchez la bande de fréquences, arrêtez-vous temporairement à la station suivante avec une puissance de signal élevée. appuyez long = numériser et stocker automatiquement dans les préséglages

Parcourir - Appuyez court = Parcourir le contenu de l'appareil pour sélectionner une chanson ou un contenu spécifique (uniquement pour USB et iPod).

Play / Pause - Appuyez brièvement = pause / reprise du média. Couper/réactiver le microphone pendant un appel BT.

RPT (Repeat) - Appuyez brièvement = Répéter le piste en cours.

RDM (Random) - Appuyez brièvement = Lecture aléatoire des chansons.

PREV (Previous) - Appuyez brièvement sur = Station ou piste précédent.

NEXT - Appuyez brièvement = Station ou chanson suivante.

DISP (Display) - Appuyez brièvement = Modifiez ce qui est affiché sur l'écran de la radio. Lorsqu'un appuyez brièvement est désactivé, il affichera l'horloge pendant quelques secondes.

Réglage radio, AM/FM/WX/LW

NEXT/PREV - Appuyez brièvement = Recherche automatique; appuyez long = Tune Manual;

Préréglages

Pour mémoriser des présélections de stations de radio - Appuyez long sur les touches de présélection (1-6) jusqu'à ce que la radio émette un bip.

SiriusXM® (Si équipé)

NEXT / PREV - Appuyez brièvement pour changer de chaîne. **NEXT / PREV** - Appuyez long pour changer de catégorie.

DAB (Si équipé)

NEXT/PREV - Appuyez brièvement pour modifier la sélection du service. Appuyez long pour Fast Seek dans la liste des stations.

USB avant ou arrière (Si équipé)

Prend en charge les périphériques de USB et certains appareils Apple

Entrée audio auxiliaire avant et arrière

Prend en charge les périphériques externes tels qu'un iPod® ou un lecteur MP3 via la prise d'entrée auxiliaire.

Bluetooth (Si équipé)

Assurez-vous qu'il est activé en naviguant dans le menu BT, activez-le à l'aide de l'option Activer / Désactiver. Pour coupler un appareil Bluetooth, naviguez dans le menu BT, jusqu'à l'option AJOUTER TÉLÉPHONE, sélectionnez-le. La radio affichera AJOUT. Dans votre appareil, ajoutez l'appareil sous le nom «DEA700». Si nécessaire, utilisez le code PIN «0000» pour coupler la radio. Si l'appareil est ajouté avec succès, la radio affichera PH CONNECTED.

Functionalités du lecteur mains libres / BT. Une fois que votre appareil est correctement couplé, la radio peut être en mesure de prendre en charge les appels et d'être utilisée comme entrée de source audio pour la radio, si l'appareil connecté a cette capacité.

La radio DEATXX prend en charge une connexion BT double avec deux appareils BT. Ils peuvent fonctionner en même temps, cependant, l'un fonctionnera comme mains libres (favori) et l'autre comme source audio. Ceci est défini dans le menu BT.

Menu des commandes audio

Bouton de volume - Appuyez long = Menu des commandes audio. Tournez le bouton de sélection, appuyez pour confirmer.

HORLOGE - il peut être sélectionné au format 12 H ou 24 H.

ALARME - ON / OFF, une fois déclenché, sélectionnez DISMISS pour le désactiver, ou sélectionnez SNOOZE pour être différé de 9 minutes.