RELAYS LIST

No	Location	Part #	Function	Page
R1	RJB	562364	MasterRelay	3.1
R3	RJB	563348	12vIgn&AccRelay	3.1
R9	Evap.Cmpt.	563348	CondensorRelay2stSpeed	18.2
R10	Evap.Cmpt.	563348	CondensorRelay1stSpeed	18.2
R11	RJBVECR	563332	ZF_Ign	5.1
R12	Evap.Cmpt.	563348	EvaporatorRelay	18.2
R16	DashBoard	563332	AudibleFlasherRelay	26.1
R17	RJB	561991	12vRrWUpRelay	3.3
R18	FJB	561991	24vFrWUpRelay	3.3
R19	FJB	561991	12vFrWUpRelay	3.3
R21	RJB	563269	EmergencyCutoutRelay	3.2
R22		563269	*opt*	3.3
R23	RHConsole	563332	LowerWiperRelay	34.1
R24	FJB	563332	UpperWiperRelay	34.1
R25	RJBVECR	563332	EcmIgn	5.1
R29	RJB	563348	Preheater_Volvo	14.2
R30	RJB	563332	LuggagesDoorsLocksRelay	33.1
R31	RJB	563332	LuggagesDoorsLocksRelay	33.1
R32	RJB	563332	LuggagesDoorsLocksRelay	33.1
R33	RJB	563332	LuggagesDoorsLocksRelay	33.1
R34	RJB	561991	12v_Rr_Engine_Ecu	3.3
R40	FuseBoxFJB	563332	EngineBrakeRelay	12.1
r1_10				36.1
r2_10				36.1
r3_10				36.1
r4_10				36.1
r5_10				36.1
r6_10				36.1
Reg	*opt*	*opt*	*opt*	3.2
RSo1		563445	RlyCloseSlide-Out1	20.1
RSo2		563445	RlyOpenSlide-Out1	20.1
RSo3		563445	RlyCloseSlide-Out2	20.1
RSo4		563445	RlyOpenSlide-Out2	20.1
RSo5	Luggagescmpt	563445	RlyCloseSlide-Out3	20.2
RSo6	Luggagescmpt	563445	RlyOpenSlide-Out3	20.2