

DIODES LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
D1	FJB	561740	AccessoriesDiode	3,2					
D2	FJB	561740	DrvLiqSol	18,1					
D3	RJB	561740	FrTrailer	26,2					
D4	RHConsole	561740	WiperSpeed	34,1					
D5	RHConsole	561740	WiperSpeed	34,1					
D8	Evap_Cmpt	561740	P-RackRefgvalve	18,3					
D10	RJB	561740	FrTrailer	26,2					
D11	Evap_Cmpt	561740	DiodePass.Liq.Sol	18,2					
D12	FJB	565973	ElecHorn	9,1					
D13	FJB	561740	FrClearanceLgts	26,1					
D14	FJB	561740	FrClearanceLgts	9,1					
D15	RJB	561740	FrTrailer	26,2					
D16	RJB	561740	PurgeTank	37,1					
D17	RJB	561740	FrTrailer	26,2					
D18	RJB	561740	FrTrailer	26,2					
D19	Evap_Cmpt	561740	Wat_Pump	18,2					
D21	RJB	561740	FrTrailer	26,4					
D22	RJB	561740	FrTrailer	26,4					
D23	RJB	561740	FrTrailer	26,4					
D24	RJB	561740	FrTrailer	26,4					
D25	Evap_Cmpt	561740	Wat_Pump	18,2					
D26	RJB	561740	FrTrailer	18,3					
D27	RJB	561740	FrTrailer	18,3					
D28	RJB	561740	FrTrailer	26,4					
D29	RJB	561740	SuppressorDiodeUnloaderRH	18,2					
D30	Evap_Cmpt	561740	SuppressorDiodeWaterPump	18,2					
D31	RJB	561740	A/Cclutch	18,2					
D41	FJB	561740	IgnitionDiode	3,2					
D42	FJB	561740	IgnitionDiode	3,2					
D43	FJB	565973	IgnitionDiode	3,2					
D44	FJB	561740	IgnitionDiode	3,2					
D45	FJB	561740	StartingAid	43,1					
D47	FJB	565973	StartingAid	43,1					