

LOGEMENT DU FEU DE POSITION (AVANT OU ARRIÈRE)

MATÉRIEL

L'ensemble #47-3745 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
5001364	Vis à tête Philipps	14
562834	Borne	7
562835	Borne femelle	7
562836	Isolant	7
504661	Passe-fil	7
562837	Isolant	7
IS-97082	Instruction Sheet	1
FI-97082	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein d'urgence, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRET (OFF) avant de travailler sur le véhicule. L'utilisation d'une échelle d'échafaudage ou l'équivalent est fortement recommandé.

1. Installer les joints d'étanchéité sur les ensembles de lentilles. Pour les deux feux avant dans les coins, mettre deux joints d'épaisseur.
2. Installer le passe-fil.
3. Couper les connecteurs, passer les fils dans le passe-fil.
4. Dénuder les fils et installer les bornes connecteurs.
5. Mettre du nyogel (non fourni) sur les connecteurs et connecter l'ampoule.
6. Insérer l'ampoule dans l'ensemble de lentille et tourner pour fixer.
7. Installer l'ensemble de lentille et visser en place avec les vis fournies. S'assurer que le texte est à l'endroit.
8. Vérifier visuellement l'étanchéité du joint.