

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - VSS-05 ET RADIO

VSS-05 SOUND SELECTOR



MISE EN MARCHÉ

Appuyer sur  pour mettre l'unité en marche ou éteindre l'unité.

RÉGLAGES AUDIO VOLUME/ BASS/ TREBLE/ BALANCE/ LOUDNESS

AUDIO Appuyer sur le bouton AUDIO à plusieurs reprises pour choisir le mode désiré. Chaque pression change les modes de la façon suivante:



Ajuster le volume, les graves, les aigus, l'équilibre et le contour en tournant le bouton rotatif jusqu'à l'effet désiré. Ces réglages s'appliqueront à toutes les sources sonores diffusées dans la section des passagers.

SELECTION DE SOURCES AUDIO OU AUDIO/VIDEO

RADIO/CD Appuyer sur le bouton RADIO/CD pour sélectionner la radio comme source audio en fonction dans la section des passagers. Ce bouton permettra aussi l'écoute d'un CD inséré dans la radio du tableau de bord.

AUDIO IN Appuyer sur le bouton AUDIO IN pour sélectionner une source audio auxiliaire comme source audio en fonction dans la section des passagers.

DVD Appuyer sur le bouton DVD pour sélectionner le lecteur DVD comme source audio/vidéo en fonction dans la section des passagers.

TV Si un syntoniseur TV est installé, appuyer sur le bouton TV pour permettre l'écoute de canaux de télévision.

VIDEO IN Appuyer sur VIDEO IN pour sélectionner une source vidéo auxiliaire comme source audio/vidéo en fonction.

REMARQUE

Si CAM ou NAV est déjà activé, DVD, TV ou VIDEO IN ne peuvent être sélectionnés et affichés.

UTILISATION DE LA CAMÉRA PANORAMIQUE

- CAM**
- Appuyer sur le bouton CAM pour mettre en fonction la caméra optionnelle pour le visionnement des scènes panoramiques. La section VIDEO de l'écran du VSS-05 affiche alors "CAM". Les moniteurs vidéo s'activent automatiquement.
 - Appuyer sur CAM à nouveau pour mettre la caméra hors fonction et retourner à l'affichage précédent.

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN DE NAVIGATION DU SYSTÈME GPS

- NAV**
- Appuyer sur le bouton NAV pour afficher l'écran de navigation du GPS dans les moniteurs. La section VIDEO de l'écran du VSS-05 affiche alors "NAV". Les moniteurs vidéo s'activent automatiquement.
 - Appuyer sur NAV à nouveau pour arrêter l'affichage de l'écran de navigation et retourner à l'affichage précédent.

UTILISATION DU MICROPHONE DU CONDUCTEUR

- D-MIC**
- Appuyer sur le bouton D-MIC pour mettre en fonction le microphone du conducteur. La section AUDIO de l'écran du VSS-05 affiche alors "D-MIC" et un timbre sonore se fait entendre.
 - Tourner le bouton rotatif pour régler le volume du microphone.
 - Appuyer sur le bouton D-MIC à nouveau pour mettre le microphone du conducteur hors fonction.

UTILISATION DU MICROPHONE DU GUIDE

- G-MIC**
- Appuyer sur le bouton G-MIC pour mettre en fonction le microphone du guide. La section AUDIO de l'écran du VSS-05 affiche alors "G-MIC" et un timbre sonore se fait entendre.
 - Tourner le bouton rotatif pour régler le volume du microphone.
 - Appuyer sur le bouton G-MIC à nouveau pour mettre le microphone du guide hors fonction.

REMARQUE

Vous pouvez aussi mettre les microphones en fonction à l'aide de l'interrupteur on/off de ceux-ci. Si le microphone du conducteur et le microphone du guide sont activés simultanément, alors le microphone du conducteur a la priorité et le microphone du guide est mis en sourdine.

VOLUME DE L'ACCOMPAGNEMENT SONORE

Lorsqu'un microphone est mis en fonction, le volume de la source audio en cours est réduit à un certain niveau ajusté à l'usine. Pour changer ce niveau, procéder de la façon suivante:

- Appuyer et maintenir le bouton AUDIO enfoncé puis appuyer sur le bouton AUDIO IN. L'écran du VSS-05 affiche alors "BACK GROUND".
- Tourner le bouton rotatif pour régler le volume de l'accompagnement sonore.
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour sauvegarder le réglage. Si aucun bouton n'est sélectionné après 8 secondes, l'unité enregistre automatiquement le réglage et retourne au programme précédent.

VOLUME DU TIMBRE SONORE

Cette unité émet un timbre sonore dans la section des passagers lorsqu'un des microphones est mis en fonction. Elle émet aussi ce timbre sonore lorsqu'un passager actionne le bouton de sonnette de service. Vous pouvez ajuster le volume de ce timbre de la façon suivante :

- Appuyer et maintenir le bouton AUDIO enfoncé puis appuyer sur le bouton VIDEO IN. La section AUDIO de l'écran du VSS-05 affiche alors "GONG PASS".
- Tourner le bouton rotatif pour régler le volume du timbre sonore.
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour sauvegarder le réglage. Si aucun bouton n'est sélectionné après 8 secondes, l'unité enregistre automatiquement le réglage et retourne au programme précédent.

REMARQUE

Tout en maintenant le timbre de la sonnette de service en fonction, il est possible de désactiver le timbre sonore de la mise en fonction des microphones. Pour ce faire, procéder de la façon suivante:

- Appuyer et maintenir le bouton AUDIO enfoncé puis appuyer sur le bouton G-MIC. L'écran du VSS-05 affiche alors "GONG MIC ON" ou "GONG MIC OFF".
- Tourner le bouton rotatif dans le sens horaire pour mettre en fonction le timbre des microphones et dans le sens antihoraire pour le mettre hors fonction.

RADIO DU TABLEAU DE BORD



ALIMENTATION

Appuyer sur  pour mettre en marche ou éteindre l'appareil

HORLOGE

Affichage de l'heure lorsque la radio est en marche

1. Appuyer sur le bouton **MENU**.
2. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "CLOCK" s'affiche.
3. Appuyer sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu Horloge.
4. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "VISIBLE" s'affiche.
5. Appuyer sur **OK** pour passer de ON à OFF.

Format 12 ou 24-heures

1. Appuyer sur le bouton **MENU**.
2. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "CLOCK" s'affiche.
3. Appuyer sur **OK** pour accéder au sous-menu Horloge.
4. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "12/24 HR" s'affiche.
5. Appuyer sur **OK** pour passer des options 12H à 24H.

Réglage de l'horloge

1. Appuyer sur le bouton **MENU**.
2. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "CLOCK" s'affiche.
3. Appuyer sur **OK** pour accéder au sous-menu Horloge.
4. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "SET TIME" s'affiche.
5. Appuyer sur **OK** pour accéder au sous-menu Programmation de l'heure.
6. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour régler l'heure.
7. Appuyer sur **OK** pour confirmer le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes.
8. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour régler les minutes.
9. Appuyer sur **OK** pour confirmer le réglage et quitter ce mode.

RÉGLAGES AUDIO

Réglage du volume

Tourner le bouton rotatif pour ajuster le volume.

Réglage de l'équilibre gauche/droite

1. Appuyer sur le bouton **AUDIO** jusqu'à ce que "BALANCE" s'affiche.
2. Régler l'équilibre en tournant le bouton rotatif.

Réglage de l'équilibre avant/arrière

1. Appuyer sur le bouton **AUDIO** jusqu'à ce que "FADER" s'affiche.
2. Régler l'équilibre en tournant le bouton rotatif.

Réglage des aigus et des graves

1. Appuyer sur **AUDIO** jusqu'à ce que "TREBLE" ou "BASS" s'affiche.
2. Régler les graves ou les aigus en tournant le bouton rotatif.

Réglage du volume selon la vitesse (ASC) - (option)

1. Appuyer sur le bouton **MENU**.
2. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "ADVANCED" s'affiche.
3. Appuyer sur **OK** pour accéder au sous-menu **ADVANCED**.
4. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** jusqu'à ce que "ASC" s'affiche.
5. Appuyer sur **OK** pour accéder au sous-menu **ASC**.
6. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour choisir entre **LOW**, **MID** et **HIGH** (**BAS**, **MOYEN** et **HAUT**).
7. Appuyer sur **OK** pour confirmer le réglage et quitter ce mode.

MODE RADIO

Sélection de bandes (FM et AM)

Pour choisir le mode radio, allumer la radio et appuyer sur **RADIO**.

Appuyer sur le bouton **RADIO** à plusieurs reprises pour passer d'une bande à une autre (**AM**, **FM1**, **FM2**).

Recherche

Appuyer sur les boutons de recherche **ESC** ou **OK** pour rechercher la prochaine station vers le haut ou vers le bas de la bande de fréquence.

Syntonisation manuelle

Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour syntoniser les stations de radio vers le haut ou vers le bas de la bande de fréquence.

Mode balayage

1. Appuyer sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionner "SCAN" en appuyant sur le bouton **OK**.
3. Pour cesser le balayage et conserver la station actuelle, appuyer sur le bouton **RADIO**.

STATIONS PRÉRÉGLÉES (12 FM et 6 AM)

Pour mémoriser une station de radio

1. Appuyer sur le bouton **RADIO** jusqu'à ce que la bande de fréquence souhaitée s'affiche (**AM**, **FM1**, **FM2**, **FM3**, **Météo**, or **radio satellite**).
2. Rechercher la station souhaitée.
3. Maintenir enfoncé le bouton de préréglage désiré 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4. Lors de la mémorisation, la radio n'émet aucun son. Le retour du son indique que le processus est terminé.

Sélection d'une station mémorisée.

1. Appuyer sur le bouton **RADIO** pour choisir la bande souhaitée.
2. Appuyer sur le bouton de préréglage correspondant à la station désirée 1, 2, 3, 4, 5, 6.

MODE CD

Sélection du mode CD

Appuyer sur le bouton **CD/AUX** jusqu'à ce que "CD" s'affiche ou insérer un CD dans la fente pour CD.

Changement de la plage d'un CD

Enfoncer et relâcher **ESC** ou **OK** pour passer à la plage précédente ou suivante.