PREVOST

WIRING DIAGRAM

ALARM AND SIGNAL

NO: D060883

PAGE: 7

REVISION 00

C71 C134 D1 C134 D2 C71 35 85F-18 AA1 85 FAST 87 SLOW 86 B+ SONALERT
160-16
24-85A-16
TO PARK BRAKE ALARM RLY R22 (86) SEE P. 8
C74 9 24-85A-16 CB27 8A 24-241-16 24VI POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P. 1
TAG AXLE PRESS. SW.N.C. C11 9 0-160-20 TO TAG AXLE T.T.LT. MODULE C517 (13) SEE P. 23
LO-AIR PRIM. PRESS. SW.N.C. C11 10 0-13A-20 TO LO AIR PRIMARYT.T.LT. MODULE C517 (4) SEE P. 23
LO-AIR SEC. PRESS. SW.N.C. 0-0T-18 FS C11 8 0-138-20 TO LO AIR SECONDARY T.T.LT. MODULE C517 (5) SEE P. 23
C171 27 TO LH CONSOLE
C546 3 TO DASH LH PANEL
C73 16 TO DASH CENTRAL PANEL
C547 20 TO DASH RH PANEL
24-85A-16 24-85A-16 24-85A-16

WATER TEMP. SENSOR 110 C408 B 110-18 C8 12 110-20 C547 23
FS 0-0T1-18 C357 2 3 110 WATER TEMP GAUGE 24-114A-18 FROM DASH LTS RHEOSTAT SEE P 11.2
C357 1
FUEL TANK UNIT G S L
RS 0-0A-18 C152 A S C152 B 76-18 C9 23 76-20 C547 24
C358 2 3 76 FUEL GAUGE C358 1
C152 D 0-76C-18 C9 22 TO LO FUEL T.T.LT. MODULE C517 (10) SEE P. 23

AIR SECONDARY GAUGE
AIR PRIMARY FS 0-0T1-18 GAUGE
TRANSM. OIL TEMP TRANSM. OIL TEMP SENSOR 117A C408 C 117A-18 C8 13 117A-20 C73 3 117A GAUGE 24-114A-18 FROM DASH LTS RHEOSTAT SEE P 11.2
OIL PRESSURE OIL PRESSURE SENSOR C397 7 C15 19 C21 10 113-18 C6 11 113-20 C546 1 GAUGE 24-114A-18 FROM DASH LTS RHEOSTAT SEE P 11.2
VOLTMETER 24V
VOLTMETER FS 0-0T1-18 12V

CB28 C74 1 12-12H-18 6A 12-12IA-14 12VI POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P. 2
12-12H-18 TO FUEL WATER FILTER C348 (1) SEE P. 8
12-12H-18 TO T.T.LT. MODULE SEE P. 23
C73 13 12-12H-18 TO VDO TACHO. & SPEEDO SEE P. 17
12-12H-18 TO BACK UP MONITOR C394(3) SEE P. 20
TO THERMOMETER C547 (27) SEE P. 23

HORN BUTTON FS 0-0J-18 C376 22 53-20 C71 22 R12 85 86 87 87A 30
C101 A 12-52A-14 C4 5 C101 B FS 0-0M4-14 ELECTRICAL HORNS
12-52-14 C523 8 D4 F3 20A C523 A4 1 12-12F-12 12V POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P .2

HOT TEMPERATURE DETECTOR MODULE
3 SENSOR ENGINE CPT LH
2 SENSOR ENGINE CPT RH
1 SENSOR BATTERIES CPT
C535 TRIG 3 0-123B-18 C20 22 C6 4 C71 4 C340 2 BLK PIEZO RED RS17 220 OHMS C340 1 C71 3 24-123A-18 C523 7 D3 F4 5A C523 A3 2 24-24D-14 24V HOT WIRE FROM FR.JCT.BOX SEE P. 1
12V 2 12-12C-18 12V POWER FROM RR JCT BOX JCT BLOCK (E) SEE P. 2
0-123B-18 TO FIRE ALARM T.T.LT. MODULE C515 (6) SEE P. 23
GRD 1 0-0A-18 RS