Reading lamp and Hostess chime

H3−45 Only

5.1_Pwr_Dist_RJB:1 B • 24−93−18 • C355:4, C355:3

2.1_Gnd_Dist:5 D • gnd−0Lav−18 • C38A:2

gnd−0Lav−18, 24−93−18, gnd−4C−18, 24−74B−18, gnd−73−18

L258A, L257A, L256A, L255A, L254A, L253A, L252A, L251A, L250A, L249A, L248A, L247A, L246A, L245A, L244A, L243A

C38A:8, C38A:1, C38A:4, C38A:5

Reading lamp and Hostess Chime with WCL Ricon RH

RH

gnd−0Lav−16 • 36.1_WCL_Ricon:3 A

Sw31A, Sw57A, gnd−0Lav−18, gnd−4CWCL−18, Sw95A

Wheel Chair Hostess Chime

24−93−18

Sw96A

Wheel Chair Reading lamp

gnd−75−18

Front

4.1_Power_Dist_FJB:3 E • 12−115A−18 • Sw29

Hostess Chime Switch

gnd−4C1−18 • C452:5 • gnd−4C1−18 • 35.6_VSS05:4 D

19.1_Driver_Its:2 E • 12−114A−18

2.1_Gnd_Dist:1 A • gnd−00A−18

gnd−4C−18

gnd−4C−18 • C25A:2 • C452:7

Rear

4.1_Power_Dist_FJB:3 E • 12−115A−18 • Sw26

Reading Lamps Switch

19.1_Driver_Its:2 E • 12−114A−18

2.1_Gnd_Dist:1 A • gnd−00A−18

C72:37 • 0−74−20 • A41 J1:10 I/OA 24Wup • A53 I/O B 24VI J1:5 • 24−74B−14

A53 I/O B 24VI J1:2 • gnd−73−18

C356:4, C356:15, C356:1, C356:12

24−74B−14

24−93−18 • C212A:2 • 24−93−18

Sw98A

gnd−4C−18 • C212A:1 • gnd−4C−18

gnd−0Lav−18 • C212A:3

Wheel Chair Hostess Chime

Sw97A

Wheel Chair Reading lamp

gnd−75A−18 • C212A:5

gnd−0Lav−18 • C212A:4

LH

H3−45 Only

Reading lamp and Hostess Chime 45’ LH

L158A, L157A, L156A, L155A, L154A, L153A, L152A, L151A, L150A, L149A, L148A, L147A, L146A, L145A, L144A, L143A

gnd−73−18, 24−74B−18, gnd−4C−18, gnd−0Lav−18, 24−93−18

C37A:5, C37A:4, C37A:1, C37A:6, C37A:2

20.1_IntLts_Emgy_Aislelights:4 B • gnd−0Lav4−18

Rev:16 • Page:22.1 • No:D061340 • WIRING DIAGRAM • PREVOST®