TO ECU WORLD TRANSM.
TO ECM DDEC3 ENGINE
POWER CONNECTOR
BATTERY GROUND
DDEC3 ACCESSORIES
BATTERY GROUND
TO ECU WORLD TRANSM. CB83
DDEC3 ENGINE
12V FEEDING CB19, CB20
0V 12V 24V
100 A
EQUALIZER
BATTERY
STANDARD
065815 (0VA-4)
065817 (12VA-4)
065816 (24VA-4)
FROM IGN., ACC., & HAZARD SW.
BATT. CPT
SAFETY CUT OUT SW
83A-18
24-83B-18
064924
24-83B-18
12-12A-8
12-12C-8
12-12B-8
12-12D-8
064929 (24-4/0)
143X-12
150-14
150A-14
151-14
151A-14
064793 (953-12)
063415 (12VA-6)
136V-12
12W-10
12W-10
062371 (2/0)
061180(1)
12BAT-8
12-12A-8
12-12C-8
12-12B-8
12-12D-8
062371 (2/0)
061180 (1)
061036(2/0)
064886
0-00F-14
00-8
063410 (0-2/0)
CHASSIS GROUND
063406 (0B-2/0)
45' STD
24V DISCONNECT
CUT OUT RLY
86 85
BOOSTER
064930
(24B-2/0)
065913 (101-4/0)
064926 (24D-10)
064927 (90-2)
064928 (90A-1)
CB5 30A
CB7 90A
CB6 90A
CB1 200A
BOOSTER
ENGINE WALL
JCT BLOCK
CONVERTER SPARE (90-1)
(24VF-1)
(24VD-10)
(12VF-4)
(12VD-8)
FR SERV. CPT.
JCT BLOCK
064887
(24VR-2)
(102-2/0)
064924
12D-8
12F1-8
12F2-8
12R-8
CB2 40A
CB4 90A
CB3 70A
(12VD-8)
(12VF-4)
(12VR-4)
(12VF-4)
(12VD-8)
CHASSIS GROUND
064887
064886 (24VD-10)
063416
062849 (0-8)
064886 (12VD-10)
064925 (12VR-4)
A/C JCT BOX
EVAP. CPT
065088 (102-2/0)
0-00F-14
24VF-1
24VD-10
12VF-4
12VD-8
0V BATT.
24V
24VD
12V
12VD
FRONT JUNCTION BOX
8
24VD
24V
0V
10
12VD
12V
REAR JUNCTION BOX
R42
R44
R32
0-0H-18
R5
00
061329 (2/0)
CHASSIS GROUND
061180(1)
0B
0VA
062371(2/0)
12A 12B 12C 12D
12BAT 12VA
24VA
24
40' & 45' ENT.
CHASSIS GROUND
GENERATOR
24V-75A
060717
063432
(24G-2)
GENERATOR
24V-270A
063297
(102-2/0)
STARTER
062214 (0-2/0)
062212 (0B-2/0)
ENGINE CRADLE

PREVOST CAR inc.	WIRING DIAGRAM	NO: D060994	P. B	REVISION 07