Reading lamp and Hostess chime

4.1_Power_Dist_FJB:3 E — 12−115A−18 — Sw29 — Hostess chime switch — 19.1_Driver_Its:2 D — 12−114A−18 — 2.1_Gnd_Dist:1 B — gnd−00A−18

4.1_Power_Dist_FJB:3 E — 12−115A−18 — Sw26 — Reading lamp switch — 19.1_Driver_Its:2 D — 12−114A−18 — 2.1_Gnd_Dist:1 A — gnd−00A−18

C74:1 — gnd−4A−18 — C2:26 — C21B:5 — C35:11 — C37:3 — C25:3 — R27 (85, 86, 30, 87, 87A) — C25:2 — 24−4C−18

R27 (87) — 35.1_Sound_Distribution:3 B

C72:37 — 0−74−20 — A41 J1:10 I/OA 24VI — A49 I/OA 24VI J1:15 — 24−74C−18 — R14 (86, 85, 87, 30) — gnd−00B−18 — 2.1_Gnd_Dist:5 D

R14 (30) — 24−74D−12 — 5.1_Pwr_Dist_RJB:0 B

5.1_Pwr_Dist_RJB:0 C — 24−24VI5−10 — 561991

gnd−0Lav−18 — 36.1_WCL_Ricon:0 C

2.1_Gnd_Dist:5 F — gnd−0Lav−14

5.1_Pwr_Dist_RJB:2 B — 24−73−18

5.1_Pwr_Dist_RJB:2 B — 24−74B−14 — C35:13

5.1_Pwr_Dist_RJB:2 B — 24−74A−14 — C35:12

Reading lamp and Hostess Chime 45’ RH

L172 L171 L170 L169 L168 L167 L166 L165 L164 L163 L162 L161 L160 L159

24−73−18 — C38:5

24−4C−18 — C38:1

gnd−0Lav−14 — C38:2

24−74A−14 — C38:4

Rear

RH

Reading lamp and Hostess Chime with WCL Ricon RH

Front

Sw135 — C212:4 — C611:5 — C611:1 — C611:2 — C611:4

Sw134 — C212:5 — C212:3 — C212:1 — C212:2

24−73−18 — 24−4C−18 — gnd−0Lav−14 — 24−74A−14

L257 L256 L255 L254 L253 L252 L251 L250 L249 L292 L248 L247 L246 L245 L244

gnd−0Lav−16 — 36.1_WCL_Ricon:4 C

Wheel Chair Reading lamp Hostess Chime

Sw98 — 24−4C−18 — C213:1 — 24−73−18 — C213:3 — gnd−0Lav−18 — C213:2 — 24−74B−18 — C213:4

Sw97 — 24−75A−18 — C213:5

C211:2 — gnd−0Lav−18 — Sw95 — C211:1 — 24−4C−18 — 24−73−18 — C211:3 — 24−74A−18 — C211:4 — Sw96 — 24−75−18 — C211:5

Sw130 Sw132 Sw131 Sw133

C212:1 C212:3 C212:5 C212:4 C212:2 C212:1 C212:3 C212:5 C212:4 C212:2

Rear

Wheel Chair Reading lamp Hostess Chime

LH

Reading lamp and Hostess Chime 45’ LH

Front

L158 L157 L156 L155 L154 L153 L152 L151 L150 L149 L148 L147 L146 L145 L144

24−74B−14 — C37:4

gnd−0Lav−14 — C37:2

24−4C−18 — C37:1

24−73−18 — C37:5

Rev:08

Page:22.1

No:D061030

WIRING DIAGRAM

PREVOST®