RELAYS LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
R1	RJB	562364	MasterRelay	3.1					
R3	RJB	563348	12vIgn&AccRelay	3.1					
R4	FJB	563332	Cutoffpreheater	38.1					
R5	RJB	563332	ChargerRelay	17.1					
R10	Evap_Cmpt_	563348	CondensorPowerRelay	18.2					
R11	RJB_VECR	563332	I_Shift	5.1					
R12	Evap_Cmpt_	563348	EvaporatorRelay	18.2					
R17	RJB	564218	12vRrWUpRelay	3.3					
R18	FJB	564218	24vFrWUpRelay	3.3					
R19	FJB	564218	12vFrWUpRelay	3.3					
R20	Evap_Cmpt_	563332	WaterPumpRelay	17.1					
R21	FJB	561991	ISMEmergencyCutoutRelay	3.2					
R22	FJB	563269	VECU	4.1					
R23	RHConsole	563332	LowerWiperRelay	34.1					
R24	FJB	563332	UpperWiperRelay	34.1					
R25	RJB_VECR	563332	EcmIgn	5.1					
R26	Evap_Cmpt_	563332	Pre-HeatRelay	18.2					
R29	RJB	563348	Preheater_Volvo	14.2					
R31	RJB	564218	12vRrEngineEcu	3.3					
R32	FJB	563332	TransmissionIShift	4.1					
R35	Galley	563332	Galley_Control	45.1					
R36	Galley	563332	Optional	45.1					
R37	Galley	563332	FrigoRelay	45.1					
R41	FJB	563332	Steering	41.1					
R42	FJB	563332	Steering	41.1					
R43	FJB	563332	Steering	41.1					
R47	Evap_Cmpt_	563332	UsewithWCLDoorOpenSwoption	36.1					
R48	WCLPump	563332	UseW/OWCLDoorOpenSwoption	36.1					
R72	5th_Bay	563348	InverterRelay1	40.1					
R73	5th_Bay	563348	InverterRelay2	40.1					
R74	FJB	563332	I_Shift	15.3					
R_STANK			*opt*	14.4					
R_Starter	RJB	564095	Starter	3.2					
R-12VISSH	Parcel_Rack_LH_1st_Cmpt	563337	VSS	35.6					