MULTIPLEX ERROR MESSAGES LIST

FMI 3 = Shorted High ; FMI 4 = Shorted Low ; FMI 5 = Open Circuit ; FMI 6 = Current above Normal

Cluster message	SID/PSID	FMI	Module:Pin#	Page					