PREVOST | WIRING DIAGRAM

LAVATORY

SIDE AND FRONT DESTINATION SIGN (LUMINATOR)

NO: D060902

PAGE: 17.1 SP1

REVISION 00

VEH. PWT

FLUSHING SW.

RS 0-0P-14 C126 B BLK PUMP BRN C126 A C91 4 C35 19 C43 3 24-14A-16 C43 2 C35 20 24-14-16 C533 8 D4 F28 10A A4 C533 1 24-24G-14 — 24V POWER FROM RR.JCT.BOX SEE P. 1.1

RS 0-0N-18 C118 B FAN C118 A C610 1 24-225-16

R106

RS 0-0-18 85 86 — 24-67A-18 — 24V POWER FROM HVAC R34 C59 (9) SEE P. 13.1

87 30 24-225A-16 7 D3 F60 10A A3 2 24-24H-14 — 24V POWER FROM RR.JCT.BOX SEE P. 1.1

87A

FS 0-0C3-18

SONALERT AA2 FAST B+ SLOW 85 86 24-27A-18 C71 8

EMERGENCY SW.

C20 33 C35 18 C43 4 24-27-16

C181 D12 C181 10 12

24-300B-18 C417 4 D64 C417 6 C417 3 D63 C417 1 24-27-18 C3 8

FR.OCCUPIED LT.

FRS 0-0A-18 C362 1 C362 2 C45 3 C71 10 24-62-18 C5 32 C20 32

24-73-16

TO LAVATORY OCCUPED T.T.LT. MODULE C516 (4) SEE P. 28.1

24-62-18 C43 5

24-62E-18 C181 13 D11 C181 15

DOOR LOCK SW.

C35 17 C143 2 C143 1 C35 23 24-73-16 C533 7 D3 F29 7.5A A3 C533 2 24-24G-14 — 24V POWER FROM RR.JCT.BOX SEE P. 1.1

RR.OCCUP.LT.

C143 3 C142 2 C142 1 24-62E-18

RS 0-0-18 R102 85 86

RS 0-0H-14 C41 1 FLUORESCENT C41 2 C35 16 12-62B-18 87 30 12-62A-18 C534 6 D2 F57 5A A2 C534 3 12-12E-14 — 12V POWER FROM RR.JCT.BOX SEE P.2.1

87A

24-300B-18 C3 12 C21 2 24-300B-18 — FROM WCL SYSTEM DOOR AJAR SIGNAL R96(87) SEE P.25.1

LAVATORY NIGHT LTS.

0-0H-16 C609 2 C609 1 C143 4 24-125-16 C35 24 24-125T-16 C532 5 D2 F27 5A A2 C532 4 24IB-14 — 24VI PWR FROM RJB SEE P. 1.1

TO GALLEY LAMP SEE P. 23.1

FS 0T1

POWER SWITCH C314 10 8 4 5B 6 1 2B 3 7 9 11J 12-12DT — TO CB130 SEE P. 28.1

24-24IE-16 24-24IF-16 12-114A-16 — FROM DASH LTS RHEOSTAT SEE P 11.2

0-T1-18

FS

24-11A-16 C72 15 24-11A-16 C526 6 D2 F31 10A A2 C526 3 24-24C-14 — 24V POWER FROM FR.JCT.BOX

CBL 3A

24-24IE-16 — 24-24ID-16 — 24VI POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P. 1.1

FS

ODK

4 0-0A-16
3 24-63C-18
2 24-24IF-16
1 24-11A-16

24-63C-18 — 24V ILLUMINATION FROM HEAD LT SW. SEE P. 9.1

FRONT DESTINATION SIGN

SIDE DESTINATION SIGN