RELAYS LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
R1	RJB	562364	MasterRelay	3.1					
R3	RJB	563348	12vIgn&AccRelay	3.1					
R4		563332	Cutoffwaterpreheater	38.1					
R5	RJB	563332	Charging_Relay_Optionnal	17.1					
R6	RJB	563332	DirectLightsRelay	24.1					
R08	*opt*	*opt*	*opt*	14.2					
R10	Evap_Cmpt	563348	CondensorPowerRelay	18.2					
R11	RJB_VECR	563332	24Ign	5.1					
R12	RJB	563348	EvaporatorRelay	18.2					
R13	RJB	563332	IndirectLightRelay	23.1					
R14	RJB	561991	ReadingLampRelay	22.1					
R15	RJB	563332	Aisle&Emerg.Lts	20.1					
R17	RJB	561991	12vRrWUpRelay	3.3					
R18	FJB	561991	24vFrWUpRelay	3.3					
R19	FJB	561991	12vFrWUpRelay	3.3					
R20	RJB	563332	WaterPumpRelay	17.1					
R21	RJB	563269	EmergencyCutoutRelay	3.2					
R22		563269	Ign_Relay_VecuCpc	4.1					
R23	RHConsole	563332	LowerWiperRelay	34.1					
R25	RJB_VECR	563332	EcmIgn	5.1					
R26	Evap_Cmpt	563332	Pre-HeatRelay	18.2					
R27			Hostess_Gong_Relay	22.1					
R29	RJB	563348	Preheater_Volvo	14.1					
R30	RJB	563332	Lugg_Door_Lock	33.1					
R31	RJB	563332	Lugg_Door_Lock	33.1					
R32	RJB	563332	Lugg_Door_Unlock	33.1					
R33	RJB	563332	Lugg_Door_Unlock	33.1					
R34	RJB	561991	12vRrEngineEcu	3.3					
R39		563332	*opt*	4.1					
R40		563332	*opt*	15.2					
R41			*opt*	41.1					
R42			*opt*	41.1					
R43			*opt*	41.1					
R_Starter		*opt*	*opt*	3.2					