TO ECU WORLD TRANSM.
TO ECM DDEC3 ENGINE
POWER CONNECTOR
BATTERY GROUND
DDEC3 ACCESSORIES
BATTERY GROUND
TO ECU WORLD TRANSM. CB83
DDEC3 ENGINE
12V FEEDING CB19, CB20
0V 12V 24V
100 A
EQUALIZER
BATTERY
STANDARD
063411 (0VA-6)
063415 (12VA-6)
063414 (24VA-6)
FROM IGN., ACC., & HAZARD SW.
BATT. CPT
SAFETY CUT OUT SW
83A-18
24-83B-18
064924
24-83B-18
12-12A-8
12-12C-8
12-12B-8
12-12D-8
14-3X-12
15Ø-12
15ØA-12
151-12
064793 (953-12)
063415 (12VA-6)
136V-12
12W-12
12W-12
062371 (2/0)
064929 (24-4/0)
061180(1)
12BAT-8
12-12A-8
12-12C-8
12-12B-8
12-12D-8
062371 (2/0)
061036(2/0)
0-00F-14
00-8
064886
061180 (1)
063410 (0-2/0)
45' STD
24V DISCONNECT
CUT OUT RLY
86
85
BOOSTER
064930
(24B-2/0)
063894 (101-2/0 )
064926 (24D-10)
064927 (90-2)
064928 (90A-1)
R42
R44
R32
86
30
85
87
0-0H-18
12D-8
12F1-8
12F2-8
12R-8
064924
00
061329 (2/0)
061180(1)
061180(1)
CHASSIS GROUND
0B
0VA
062371(2/0)
12A 12B 12C 12D
12BAT 12VA
24VA
24
40' & 45' ENT.
CHASSIS GROUND
GENERATOR
24V-75A
060717
063432
(24G-2)
GENERATOR
24V-270A
063297
(102-2/0)
STARTER
062214 ( 0-2/0 )
062212 ( 0B-2/0 )
ENGINE CRADLE
BOOSTER
063406 (0B-2/0)
ENGINE WALL
JCT BLOCK
CONVERTER SPARE (90-1)
CHASSIS
GROUND
FR SERV. CPT.
JCT BLOCK
( 24VF-1 )
( 24VD-10 )
( 12VF-4 )
( 12VD-8 )
(12VF-4)
(12VD-8)
064887
CB5 30A
CB7 90A
CB6 90A
CB1 200A
CB2 40A
CB4 90A
CB3 70A
(24VR-2)
(102-2/0)
CHASSIS GROUND
064886
(24VD-10)
063416
062849 (0-8)
064886 (12VD-10)
064925 (12VR-4)
064887
0-00F-14
24VF-1
24VD-10
12VF-4
12VD-8
A/C JCT BOX
EVAP. CPT
065088 (102-2/0)
8
24VD
24V
0V
10
12VD
12V
0V BATT.
24V
24VD
12V
12VD
FRONT JUNCTION BOX
REAR JUNCTION BOX

| PREVOST CAR inc. | WIRING DIAGRAM | NO: D060921 | P. B | REVISION 04 |
|---|---|---|---|---|