RELAYS LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
R1	RJB	562364	MasterRelay	3.1					
R2	RJB	563348	12vDirect	3.1					
R3	RJB	563348	12vIgn&AccRelay	3.1					
R4	FJB	563332	Cutoffwaterpreheater	38.1					
R10	Evap_Cmpt	563348	CondensorPowerRelay	18.2					
R11	RJB_VECR	563332	24Ign	5.1					
R12	EVAP_CMPT	563551	EvaporatorRelay	18.2					
R13	RJB	563337	ComprFanRelay	14.1					
R14	RJB	564218	24vRrWupRelay	3.3					
R17	RJB	564218	12vRrWUpRelay	3.3					
R18	FJB	564218	24vFrWupRelay	3.3					
R19	FJB	564218	12vFrWUpRelay	3.3					
R20	Evap_Cmpt	563332	WaterPumpRelay	17.1					
R21	RJB_VECR	563269	EmergencyCutoutRelay	3.2					
R22	FJB_VECF	563269	Ign_Relay_VecuCpc	4.1					
R23	RHConsole	563332	LowerWiperRelay	34.1					
R25	RJB_VECR	563332	EcmIgn	5.1					
R26	Evap_Cmpt	563332	Pre-HeatRelay	18.2					
R29	RJB	563348	Preheater_Volvo	14.1					
R30	RJB	563332	Lugg_Door_Lock	33.1					
R31	RJB	563332	Lugg_Door_Lock	33.1					
R32	RJB	563332	Lugg_Door_Unlock	33.1					
R33	RJB	563332	Lugg_Door_Unlock	33.1					
R34	RJB	564218	12vRrEngineEcu	3.3					
R37	FJB	563332	Horn	9.1					
R44	Parcel_Rack_LH	563337	IVN/MOTOROLAAUDIO+RELAY	35.8					
R45	Parcel_Rack_LH	563337	IVN/MOTOROLAAUDIO-RELAY	35.8					
R47	WCLPump	563332	WCLDoorOpen	36.1					
R51	Parcel_Rack_LH	563332	MOTOROLAPOWERRELAY	35.8					
R52	Parcel_Rack_LH	563332	FAREBOXPOWERRELAY	35.8					
R53	Parcel_Rack_LH	563332	MOTOROLACTRLRELAY	35.8					
R54	Parcel_Rack_LH	563332	FAREBOXCTRLRELAY	35.8					
R55	FJB	563332	SpeedCtr	18.2					
R57	RJB	564218	Preheat_Pro_Fuel	14.1					
R72	Inverter	563348	InverterRelay	40.1					
R_Starter	RJB	564095	StarterRelayCtr	3.2					