



PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

Bg10-04

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : JANVIER 2010	SECTION : 06 - Électricité
EXPIRATION: JANVIER 2012	
SUJET : PROTECTION DU CÂBLE DE RACCORDEMENT DE LA BORNE POSITIVE D'AIDE AU DÉMARRAGE	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars X3-45 Année modèle: 2007 - 2009	Du 2PCG3349471028754 jusqu'au 2PCG334929C729767 incl.

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, il est nécessaire d'inspecter le câble de raccordement de la borne positive d'aide au démarrage. Il est important que ce câble soit recouvert d'une gaine protectrice, plus particulièrement à l'endroit où il est fixé à l'aide d'une attache de nylon pour éviter qu'il y ait usure par frottement. Se référer à la procédure pour vérifier la conformité de l'installation.

Consulter ou télécharger ce bulletin en format PDF à l'adresse suivante:
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

MATÉRIEL

Commander les pièces suivantes si nécessaire :

Pièce No	Description	Qté
504637	Attache de nylon 368mm (moyenne)	2
562218	Gaine de protection pour câblage, section 12"	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

MARCHE À SUIVRE

1. Ouvrir la porte du compartiment situé à la droite du moteur et localiser la borne positive (rouge) d'aide au démarrage.



2. Vérifier que la gaine protectrice recouvre le câble jusqu'à environ 2 pouce de la borne. Il est important que le câble soit protégé contre le frottement à son point de fixation, d'où l'utilité de la gaine protectrice (voir la figure).
3. Si le câble n'est pas bien protégé, il est nécessaire de commander la pièce #562218.
4. Pour procéder à l'installation de la gaine, il n'est pas nécessaire de débrancher le câble. Simplement fendre la gaine à l'aide de ciseaux puis la placer autour du câble.
5. Assurez-vous que la partie du câble vis-à-vis le point de fixation soit recouvert par la gaine protectrice.
6. Finalement, fixer le câble avec une attache de nylon.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons les pièces et ¼ d'heure (0,25) de main-d'œuvre pour la vérification et ¼ d'heure (0,25) de main-d'œuvre additionnel si la correction a été effectuée, sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 10-04».