

Bulletin de Garantie

DATE: Avril 1994

NO: 94-08
SECTION: 12

SUJET: BOYAUX FLEXIBLES DES FREINS AVANT

Modèles	VIN
Autocar "XL" 40'	2P9L33401M1001707 jusqu'au 2P9L33404R1001854 incl.
Véhicule converti "XL" 40'	2P9M3340XL1001580 jusqu'au 2P9M33404R1001843 incl.
Véhicule converti "XL" 45'	2P9M33498P1001646 jusqu'au 2P9M33492R1001855 incl.
Véhicule converti "XL" 45' (modèle "Entertainer")	2P9E33495P1001656 jusqu'au 2P9E33499R1001839 incl.

DESCRIPTION

Afin d'assurer la conformité de votre véhicule avec la norme n° 106 de la loi fédérale sur la sécurité des véhicules automobiles, nous vous demandons de remplacer les boyaux des freins avant de votre véhicule selon la marche à suivre ci-après.

MATÉRIEL

Pièce no	Description	Qté
64-1292	Boyaux flexible de frein avant	2
50-4015*	Serre-câble 3/16" x 14 1/2"	14

* Les serre-câbles sont requis seulement pour les véhicules équipés avec le système de freinage anti-blocage (ABS).

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire au-dessus d'une fosse de réparation, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF") avant de travailler sur le véhicule.

Avant de s'aventurer sous un véhicule muni d'une suspension pneumatique, il est fortement recommandé de supporter la carrosserie par ses points de levage.

1. En travaillant en dessous du véhicule, repérer le boyaux flexible connecté à la chambre de frein gauche de l'essieu avant.

-
2. Enlever la saleté autour de l'écrou du boyau flexible, puis déconnecter le boyau de la chambre de frein.
 3. Déconnecter l'autre extrémité du boyau flexible puis enlever et jeter le boyau.

Remarque: Sur les véhicules équipés avec le système de freinage anti-blocage, enlever les serre-câbles retenant le câble du capteur au boyau flexible, déconnecter le boyau puis l'enlever et le jeter.

4. Prendre un nouveau boyau flexible #64-1292, appliquer un scellant au téflon (Prévoist #68-0098) sur l'extrémité munie d'un filet mâle à tuyau, puis connecter cette extrémité au raccord approprié (à la soupape modulatrice pour les véhicules équipés avec le système de freinage anti-blocage).

Attention: Conserver propres le boyau et les raccords. Ne laisser aucune saleté s'introduire dans le système pneumatique.

5. Connecter l'autre extrémité du nouveau boyau flexible à la chambre de frein.

Remarque: Sur les véhicules équipés avec le système de freinage anti-blocage, attacher le câble du capteur au nouveau boyau flexible au moyen de serre-câbles #50-4015.

6. Répéter les opérations pour remplacer le boyau flexible connecté à la chambre de frein droite de l'essieu avant.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et trois quarts d'heure (0.75) de main-d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-08".

Date d'expiration: Avril 1995



PREVOST

**Certification
de
campagne de rappel
(Ref: Cr94-08)**

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



NUMÉRO DE SÉRIE: _____

EFFECTUÉ PAR		PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR	
Nous attestons par la présente que les instructions relatives à la Campagne de rappel #94-08 ont été effectuées .			
Nom: _____		Nom: _____	
Adr: _____		Adr: _____	
Tél: _____		Tél: _____	
Fax: _____		Fax: _____	
Signature : _____		Signature : _____	
Date: _____		Date: _____	

Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, veuillez remplir la section suivante et nous la retourner.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE _____

COMPAGNIE: _____

ADRESSE: _____

TÉLÉPHONE: _____ **TÉLÉCOPIEUR:** _____

**S.V.P. retourner ce document complété avec
votre formulaire A.F.A.**