

PREVOST

L'EXPÉRIENCE ABSOLUE

INTERVALLES D'ENTRETIEN

RÉSUMÉ D'ENTRETIEN

PREVH, PREVX années-modèles 2011 ou plus récents (non applicable aux véhicules Commuter)

Moteur D13 Moteurs conformes aux normes EPA 2010 ou plus récentes	Moyen 6 miles/gallon ou moins 39 L / 100 km ou plus		Normal Plus de 6 miles/gallon Moins de 39 L / 100 km
	Huile moteur & filtres, filtres à carburant (remplacer) Utilisation d'huile à moteur "Volvo Premium VDS-4.5" <i>temps de fonctionnement au ralenti supérieur à 30%, choisir le service "Moyen"</i>	Miles	45,000
	Km	70,000	95,000
	Heures	1,300	1,700
Utilisation d'une autre "Huile à Moteur VDS-4.5 Approuvée par Volvo" <i>temps de fonctionnement au ralenti supérieur à 30%, choisir le service "Moyen"</i>	Miles	40,000	55,000
	Km	65,000	90,000
	Heures	1,200	1,600
Utilisation d'huile à moteur "Volvo Premium VDS-4" <i>temps de fonctionnement au ralenti supérieur à 30%, choisir le service "Moyen"</i>	Miles	35,000	45,000
	Km	60,000	75,000
	Heures	1,000	1,300
Filtre à air Remplacer le filtre à air	Temps	Lorsque la bande rouge de l'indicateur d'obstruction apparaît, Maximum de 24 mois	
Liquide de refroidissement Le liquide de refroidissement "Extended Life" doit être mis à niveau avec du liquide "Extended Life" pré-mélangé 50/50 uniquement	Miles	750,000	
	Km	1,200,000	
	Temps	96 mois	
Filtre du liquide de refroidissement Utiliser des filtres longue durée "Long Life" sans additif avec le liquide de refroidissement "Extended Life Coolant"	Miles	150,000	
	Km	240,000	
	Temps	12 mois	
Réglage des soupapes	Miles	150 000 /puis aux 300 000	
	Km	240 000 /puis aux 500 000	
	Temps	12 mois /puis aux 24 mois	
Courroie d'entraînement des ventilateurs et accessoires Vérifier à chaque entretien préventif	Miles	31,250	
	Km	50,000	
	Temps	12 mois	
Boîte d'engrenages du ventilateur du radiateur Vérifier le niveau d'huile, mettre à niveau si nécessaire	Miles	12,500	
	Km	20,000	
	Temps	6 mois	
Changer l'huile et les joints d'étanchéité des bouchons	Miles	106,000	
	Km	170,000	
Alternateurs Vérifier l'usure et la tension de la courroie d'entraînement	Miles	31,250	
	Km	50,000	
	Temps	3 mois	
Syst. post-traitement des gaz d'échappement			
	Moyen		Normal
Filtre à particules (DPF) Faire nettoyer ou remplacer le DPF	Miles	400,000	
	Km	650,000	
	Heures	10,000	
Injecteur d'hydrocarbures, syst. de post-traitement (AHI) Année-modèles 2011 à 2012, nettoyer la buse de l'injecteur Année-modèles 2012 ou plus récent: remplacer la buse de l'injecteur	Miles	150,000	
	Km	240,000	
	Heures	4,500	
DEF, pompe & filtre du goulot de remplissage Vidanger le réservoir de fluide d'échappement diesel (DEF), remplacer le filtre principal de la pompe de DEF et nettoyer le filtre du goulot de remplissage	Miles	150,000	
	Km	240,000	
	Heures	4,500	
Transmission			
	Moyen		Normal
Transmission I-Shift Avec l'huile "Volvo I-Shift transmission Fluids" ou une autre "Huile Approuvée par Volvo"	Miles	500,000	
	Km	800,000	
	Temps	60 mois	
Transmission Allison B500, B500R (ralentisseur) Remplie d'huile TES389 approuvée et le mode Prognostic désactivé - changer l'huile et les filtres Main & Lube	Miles	25 000 (12 000 B500R)	
	Km	40 000 (20 000 B500R)	
	Temps	12 mois (6 mois B500R)	
Remplie d'huile synthétique TranSynd ou TES295 uniquement, aucun mélange et le mode Pronostic désactivé - changer l'huile et les filtres Main & Lube	Miles	Huile: 300 000 (150 000 B500R)	Filtres: 75 000
	Km	Huile: 480 000 (240 000 B500R)	Filtres: 120 000
	Temps	Huile: 48 mois	Filtres: 36 mois
Remplie d'huile synthétique TranSynd ou TES295 uniquement, aucun mélange et le mode Pronostic activé - changer l'huile et les filtres Main & Lube	Temps	60 mois ou lorsque l'indicateur TRANSMISSION SERVICE s'allume	
Remplie d'huile TES389 approuvée avec le mode Pronostic activé - changer l'huile et les filtres Main & Lube	Temps	24 mois ou lorsque l'indicateur TRANSMISSION SERVICE s'allume	
Châssis			
	Moyen		Normal
Direction assistée Vérifier l'état du fluide de direction par inspection visuelle	Miles	100,000	
	Km	160,000	
	Temps	12 mois	
Changer le filtre du fluide de direction	Temps	12 mois	
Essieu moteur Vérifier le niveau d'huile du différentiel, faire l'appoint au besoin	Miles	25,000	
	Km	40,000	
	Temps	6 mois	
Changer l'huile du différentiel, nettoyer le reniflard et les bouchons magnétiques de remplissage et vidange	Miles	100 000 / si huile synthétique 250 000	
	Km	160 000 / si huile synthétique 400 000	
	Temps	12 mois / si huile synthétique 48 mois	
· Ces intervalles d'entretien sont des recommandations générales. Consulter le programme de lubrification et d'entretien spécifique au véhicule pour connaître tous les détails exacts d'une vérification adéquate et complète ainsi que le plan d'entretien du véhicule en question.			
· Intervalle recommandé en miles, kilomètres, mois ou en heures, selon la première éventualité			