

### GUIDE DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR L'INSTALLATION DE LA RADIO PIONEER (PRÉVOST # 403667)

#### MATÉRIEL

L'ensemble # 403667 inclue les pièces suivantes.

Pièce No	Description	Qté
900685	Radio Pioneer	1
-----	Diviseur de câble (si requis)	2
-----	Groupe de fils	1
IS-93024	Instruction Sheet	1
FI-93024	Feuille d'instructions	1

#### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

#### INSTALLATION DE LA RADIO PIONEER (VOIR FIGURE 1)

1. Enlever l'ancienne radio.
2. Brancher les deux fils provenant du groupe de fils Prévost # 063060 à l'arrière de la radio aux positions **A** Rouge (côté droit) et **B** Blanc (coté gauche).
3. Brancher le câble de l'antenne.
4. Brancher le raccord du groupe de fils se trouvant à la position **C**.
5. Brancher le raccord de la mise à la terre à la position **D**.
6. Brancher les raccords du groupe de fils aux positions **E** et **F**.




FIGURE 1

23092