

**PREVOST**

LA EXPERIENCIA ABSOLUTA

## INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

**SERVICIO EN UN VISTAZO**

PREVH, PREVX (no aplicables autobuses suburbanos) Modelo 2011 y más recientes

<b>Motores D13</b>		<b>Medio</b>	<b>Normal</b>
Motores en cumplimiento con EPA 2010 y más recientes		Menor 6 mpg Mayor 39 L / 100 km	Mayor a 6 mpg Menor a 39 L/100km
<b>Aceite y filtros de motor, filtros de combustible</b> Utilización de aceite de motor "Volvo Premium VDS-4.5" <i>tiempo de funcionamiento en ralentí superior al 30%, elegir el servicio "Medio"</i>	Millas	45,000	60,000
	Km	70,000	95,000
	Horas	1,300	1,700
Utilización de otro "Aceite de motor VDS-4.5 aprobado por Volvo" <i>tiempo de funcionamiento en ralentí superior al 30%, elegir el servicio "Medio"</i>	Millas	40,000	55,000
	Km	65,000	90,000
	Horas	1,200	1,600
Utilización de aceite de motor "Volvo Premium VDS-4" <i>tiempo de funcionamiento en ralentí superior al 30%, elegir el servicio "Medio"</i>	Millas	35,000	45,000
	Km	60,000	75,000
	Horas	1,000	1,300
<b>Filtro de aire</b> Reemplace el filtro de aire	Tiempo	Cuando lo indique el disparo de indicador de restricción de aire. Máximo 24 meses	
<b>Refrigerante</b> Sólo se puede rellenar con Refrigerante de vida extendida "Extended Life" 50/50 premezclado cuando el nivel de refrigerante sea bajo	Millas	750,000	
	Km	1,200,000	
	Tiempo	96 meses	
<b>Filtros de refrigerante</b> Utilizar filtros de larga duración "Long Life" sin aditivo con el líquido refrigerante de vida extendida "Extended Life Coolant"	Millas	150,000	
	Km	240,000	
	Tiempo	12 meses	
<b>Ajuste de válvula</b>	Millas	150 000 /después cada 300 000	
	Km	240 000 /después cada 500 000	
	Tiempo	12 meses /después cada 24 meses	
<b>Ventilador y banda de transmisión auxiliar</b> Revisar en cada PM	Millas	31,250	
	Km	50,000	
	Tiempo	12 meses	
<b>Caja de engranajes de ventilador de radiador</b> Revisar nivel de aceite, agregar si es necesario	Millas	12,500	
	Km	20,000	
	Tiempo	6 meses	
Cambiar aceite y sellos	Millas	106,000	
	Km	170,000	
	Tiempo	3 meses	
<b>Alternadores</b> Revisar banda de transmisión de alternadores respecto a desgaste y tensión adecuada	Millas	31,250	
	Km	50,000	
	Tiempo	3 meses	
<b>Sistemas de post-tratamiento de escape</b>		<b>Medio</b>	<b>Normal</b>
<b>Filtro de partículas diesel (DPF)</b> Limpiar el DPF o reemplace el DPF	Millas	400,000	
	Km	650,000	
	Horas	10,000	
<b>Inyector de hidrocarburos de post-tratamiento (AHI)</b> Modelo 2011 a 2012 limpiar boquilla AHI Modelo 2012 y más reciente reemplazar boquilla AHI	Millas	150,000	
	Km	240,000	
	Horas	4,500	
<b>DEF, Bomba y filtro de cuello de relleno de tanque</b> Drenar el tanque DEF, reemplazar el filtro principal de bomba DEF, limpiar el filtro de cuello de tanque DEF	Millas	150,000	
	Km	240,000	
	Horas	4,500	
<b>Transmisión y ejes</b>		<b>Medio</b>	<b>Normal</b>
<b>Transmisión I-Shift</b> Con aceite "Volvo I-Shift transmission Fluids" (Fluidos para transmisión Volvo I-Shift) u otro "Aceite aprobado por Volvo"	Millas	500,000	
	Km	800,000	
	Tiempo	60 meses	
<b>Transmisión Allison B500, B500R (retardador)</b> Con fluido aprobado TES389 y modo de diagnóstico desactivado – cambiar fluido y filtros Main & Lube	Millas	25 000 (12 000 B500R)	
	Km	40 000 (20 000 B500R)	
	Tiempo	12 meses (6 meses B500R)	
Sólo con fluido sintético TranSynd o TES295, sin mezcla y Modo de diagnóstico "Prognostic" desactivado - cambiar fluido y filtros Main & Lube	Millas	Fluido: 300 000 (150 000 B500R) / Filtros: 75 000	
	Km	Fluido: 480 000 (240 000 B500R) / Filtros: 120 000	
	Tiempo	Fluido: 48 meses / Filtros: 36 meses	
Sólo con fluido sintético TranSynd o TES295, sin mezcla y Modo de diagnóstico "Pronostic" activado - cambiar fluido y filtros Main & Lube	Tiempo	60 meses o cuando lo indique el indicador SERVICE TRANSMISION (Dé servicio a la transmisión).	
Con fluido aprobado TES389 con modo de diagnóstico "Pronostic" activado – cambiar fluido y filtros Main & Lube	Tiempo	24 meses o cuando lo indique el indicador SERVICE TRANSMISION (Dé servicio a la transmisión).	
<b>Chasis</b>		<b>Medio</b>	<b>Normal</b>
<b>Dirección hidráulica</b> Compruebe la condición de fluido de dirección, inspección visual	Millas	100,000	
	Km	160,000	
	Tiempo	12 meses	
Filtro	Tiempo	12 meses	
<b>Diferencial</b> Revise el nivel de aceite, agregue si es necesario	Millas	25,000	
	Km	40,000	
	Tiempo	6 meses	
Cambiar aceite y limpiar los respiradores, relleno magnético y tapones de drenaje	Millas	100 000 / Aceite sintético 250 000	
	Km	160 000 / Aceite sintético 400 000	
	Tiempo	12 meses / Aceite sintético 48 meses	

· Estos intervalos de mantenimiento son recomendaciones generales. Por favor consulte su manual de mantenimiento y lubricación adecuado respecto a su vehículo específico como la fuente autorizada para todos los detalles de una inspección adecuada y completa y el plan de mantenimiento para su vehículo.

· Intervalos recomendados por millas, kilómetros, meses u horas lo que ocurra primero