



W.C.L. SYSTEM RICON F9T

TRAVAIL A FAIRE LORS DU BRANCHEMENT DE LA NOUVELLE COUETTE ACCESSOIRE WCL DANS LA BOITE DE JONCTION ARRIERE.
 -BRANCHER FIL 05W (DOOR OPEN SIGNAL) SUR LA PIN 85 DE R95 A LA PALCE DU FIL 231. ELIMINER FIL 231.
 -BRANCHER FUSIBLE FWCL SUR UN 12V COUTEAU BORNE D OU E.
 -MODIFIER LE BRANCHEMENT DE R96 COMME SUIV.
 1-ELIMINER LES FILS 302A PIN 86 ET 300B PIN 87.
 2-PRENDRE LE FIL 300 OUI EST DANS LA PIN 80 ET LE BRANCHER A LA PIN 86.
 3-PRENDRE LE FIL 0WC OUI EST DANS LA PIN 85 ET LE BRANCHER A LA PIN 30.
 4-PRENDRE LE FIL 305A DE LA NOUVELLE COUETTE ACCESSOIRE WCL ET LE BRANCHER A LA PIN 87.
 4-PRENDRE LE FIL 305A2 DE LA NOUVELLE COUETTE ACCESSOIRE WCL ET LE BRANCHER A LA PIN 85.