Hvac

Wiring identifiers
Full A/C only
Full and Small A/C

Axial_Cond_Fan_Up-Fr
Axial_Cond_Fan_Down_Fr
Mo7
Mo8
Mo27
Mo28
Axial_Cond_Fan_Up-Rr
Axial_Cond_Fan_Down_Rr
R10
563348
TermR10-5
TermR10-3
Condensor Power Relay
D24
561740
24-2B-18
24-41A1-8
gnd-0EV1-8
2.1_Gnd_Dist:4 C
3.1_Main_Disti_Ign_Batt:2 C
24-41A-6
Keep C24 Unplugged
Connect only for Freon Fill up
C24:B
C24:A
5.1_Pwr_Dist_RJB:3 D
24-24VD7-14
24-77B-18
24-77B-18
gnd-0EV2-18
Valve N.C.
Pass. Liq Valve
So11
gnd-0EV2-14
2.1_Gnd_Dist:4 C
D11
561740
Se25
Res-86-18
Res-Bref1-18
Pass. Sensor
A54
I/OB
24VI
J1:13
J1:16
J1:12
J1:1 24-2B-18
J1:2 24-131-18
J1:3 24-77C-18
J1:4 24-57A-14
J1:5 24-67A-18
J1:7 24-67-18
J1:8 24-45-18
J1:20 24-65P-16
L205
Pass. Gaz Cylinder
gnd-0EV2-16
Mo9
A1 E1 A2 E2
TermMo9
Evaporator Fan
R12
Evaporator Relay
TermR12-5
TermR12-3
563348
24-90H1-2
D25
561740
gnd-0A-2
2.1_Gnd_Dist:4 C
Mo12
Water Pump
D30
561740
Pass. heat Valve
So13
Valve N.O.
gnd-0EV2-18
3.1_Main_Disti_Ign_Batt:2 C
24-90H-2
Se23
Pressure transducer Hi-Side
Se24
Pressure transducer Low-Side
C228:1
C228:2
C228:3
C228:4
C91:12
C91:44
C91:26
C91:45
Ana-77-18
Ana-79-18
Ana-88-18
gnd-13-18
A52
I/OB
24VI
J1:11
J1:13
J1:14
J1:15
J1:16
5V Supply
BRef1
J1:8
J1:20
J1:21
24-77BA-18
24-33-18
24-31-18
C91:25
C228:5
Se29
A/C pressure switch 350-245
0-78-18
So9
A/C Clutch
gnd-0RA2-18
C228:8
2.1_Gnd_Dist:5 E
C19:3
561740
D31
C19:1
C91:6
C228:6
L199
Unloader RH
C228:9
C91:32
C19:6
D29
561740
C19:4
C91:7
C228:7
L200
Unloader LH
C228:10
C91:36
C19:9
D28
561740
C19:7

PREVOST®

WIRING DIAGRAM | No:D061040 | Page:18.2 | Rev:12