FUSES LIST

No	Location	Part #	Function	Rating	Page
F100	FuseBoxRJB	563283	*opt*	10amp	5.1
F104	FuseBoxFJB	563284	Spare	15amp	4.1
F105	FuseBoxFJB	563282	Spare	20amp	4.1
F106	RJB	562597	Pre_Heater	150A	14.2
F122	RJB	562606	*opt*	25amp	13.1