ALARM AND SIGNAL

0-27-18 FROM LAVATORY EMERGENCY SW. SEE P. 26.1

AA1 SONALERT
0-27-18 85 FAST
0-160-16 87 SLOW
24-85A-16 86 B+

24-85A-16 TO PRE-HEAT TIMER SEE P. 14

TAG AXLE PRESS. SW.N.O.
FS 0-0L5-14 C171 16 0-160-16 FROM TAG AXLE T.T.LT. MODULE C572 (15) SEE P. 23.1

24-85A-16 C74 9
CB27 8A 24-241-14 24VI POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P. 1.1
24-85A-18 TO ENGINE BRK RLY R87 & R107 P. 21.1
C4 2

FS 0C-18 C586 1 C586 2 CUT-OFF ACC. PNEUMATIC
24-85A-18 TO PARK. BRAKE SW. C48(3) SEE P. 8.1

CENTER HORN BUTTON
0-52B-18 C581 B C11 27 0-52B-18 C584 1 C584 2 PNEUMATIC HORN VALVE

LEFT HORN BUTTON
RIGHT HORN BUTTON
C581 A 0-53-20 C71 22 R12 85 86
C101 A 12-52A-14 C4 5 87 30 87A 12-52-14 C523 6 F3 20A C523 3 12-12J-14 12V HOT WIRE FROM FR.JCT.BOX SEE P. 2.1
FS 0-0M4-14 C101 B ELECTRICAL HORNS

FIRE DETECTOR

FIRE DETECTOR
RS 0-0B-18 0-123B-18
C26 21 C20 31 C6 4 C71 4 C340 2 BLK PIEZO RED RS17 220 OHMS C340 1 24-123A-18 C523 5 F4 5A C523 4 24-24D-16 24V HOT WIRE FROM FR.JCT.BOX SEE P. 1.1
0-123B-18 0-123B-18 FROM TTLT MODULE C571(12) SEE P. 23.1
24-123A-18 TO DIGITAL CLOCK SEE P. 13.1

NO: D060938
PAGE: 7.2
REVISION 00