RESISTORS LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
Res1	FJB	563205	*opt*	16.1					
Res3	*opt*	*opt*	*opt*	6.1					
Res4	*opt*	*opt*	*opt*	6.1					
Res5	*opt*	*opt*	*opt*	6.1					
Res6	*opt*	*opt*	*opt*	6.1					
Res7	Engine_Cmpt_	563593	*opt*	6.2					
Res9	DashBoard	100R	CurrentLimitRes	10.1					
Res12	Engine_Cmpt_	563593	*opt*	6.2					
Res13	RJB	563154	ExitationresistorAlt1	3.2					
Res14	RJB	563154	ExitationresistorAlt2	3.2					
Res16		*opt*	*opt*	26.2					
Res17		*opt*	*opt*	26.2					
Res21	FJB	563205	*opt*	16.1					
Res28	FJB	563205	*opt*	16.1					
Res16a		*opt*	330K	14.1					