RESISTORS LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
Res3	RJB	563593	TerminaisonResistor	6.1					
Res4	RJB	563593	TerminaisonResistor	6.1					
Res6	FJB	563593	*opt*	6.2					
Res7	FJB	563593	TerminaisonResistor	6.2					
Res9	Dash	564164	Dimmer_Resistor	19.1					
Res15	EngineCmpt.	563587	ENDOFLINEDEVICE	35.1					
Res16	RJB	563006	CurrentLimitResistor	26.2					
Res17	RJB	563006	CurrentLimitResistor	26.2					
Res31	Cond.Cmpt.	NA	UreaHoseHeater	14.4					
Res32	Cond.Cmpt.	NA	Urea_Hose_Heater	14.4					
Res33	FJB	561534	Cluster_Switch_Select	10.1					
Res34	FJB	561534	Cluster_Switch_Escape	10.1					
Res35	FJB	561534	Cluster_Switch_Up	10.1					
Res36	FJB	561534	Cluster_Switch_Down	10.1					
Res37	ServiceCmpt.	565894	Resistor25R	33.1					
Res53	FJB	563593	*opt*	6.2					