# Reading lamp and hostess chime

**Front**

**Rear**

## Reading lamp and hostess chime with WCL Ricon RH

L258 L257 L256 L255 L254 L253 L252 L251 L250 L249 L248 L247 L246 L245 L244 L243

5.1_Dist_RJB:2 D — 24-F138-18 — C355:12

0-A53J2.10-18 — C38.:5
0-Sw29.2-18 — C38.:1
gnd-A53RJ2.3-18 — C38.:2
24-A53J2.4-18 — C38.:4
24-F138-18 — C38.:6

C31W:1
C31W:2
C31W:3
C31W:4

0-Black.3-18

Sw95

24-YelGrn-18

Wheel chair hostess chime.

gnd-Black.4-18

Sw96

0-Black.1-18

Sw149
Cancel 2 Firt Row Lights

0-Sw149.8-18
24-Sw149.2B-18 — C452.:14 — C602:1
24-Sw149.3-18 — C452.:15 — C602:2

19.1_Driver_Lights:3 E — 12-Pot1-18
2.1_Gnd_Electro:1 B — gnd-00A-18
4.1_Dist_12V_FJB:3 E — 12-A45J1.7-18

Sw98
Wheel chair reading lamp hostess chime.

0-Sw29.2-18
gnd-A53RJ2.3-18
24-F138-18

Sw97

C213:1 C213:3 C213:2 C213:4 C213:5

0-Sw97.N1-18

24-A53J2.4-18

Reading_Lamp_RR_Pass
Sw313.
C35:1 — C35:2 — 24-Sw313.N3-18

L313
Reading_Lamp_RR_Pass
Roof_near_lavatory
1 — 2 — gnd-A53RJ2.3-18

**LH**

**RH**

## Reading lamp and hostess chime LH

L158 L157 L156 L155 L154 L153 L152 L151 L150 L149 L148 L147 L146 L145 L144 L143

C356:15 C356:21 C356:10 C356:17 C356:4

C37.:6
C37.:4
C37.:2
C37.:1
C37.:5

2.1_Gnd_Electro:3 F — gnd-A53RJ2.3-14

0-Sw29.2-18

Sw29
Hostess Chime Switch

0-Sw29.8-18
0-Sw29.2-18 — C452.:7 — C25.:2
0-Sw29.3-18 — C452.:5 — 0-Sw29.3-18 — 35.6_Audio_Video_System:7 D

19.1_Driver_Lights:3 D — 12-Pot1-18
2.1_Gnd_Electro:1 A — gnd-00A-18
4.1_Dist_12V_FJB:2 E — 12-A45J1.7-18

Sw26
Reading Lamps Switch

0-Sw26.8-18
0-Sw26.3-18

AE55
I/O_EA
12WUP
J2:4
J2:5

19.1_Driver_Lights:3 D — 12-Pot1-18
2.1_Gnd_Electro:1 A — gnd-00A-18
4.1_Dist_12V_FJB:2 E — 12-A45J1.7-18
23.1_Indirect_Lights:0 A — 0-Sw25.6-18

**Reading lamp clean mode input**

17.1_Pre_Heat:2 B — 0-A17.AC-18 — AE49 J1:21

AE49
I/O_EB
24WUP

AE53
I/O_EB
24WUp
J2:4
J2:10

24-A53J2.4-16
0-A53J2.10-16

Rev:21
Page:22.2
No:D061550

PREVOST | WIRING DIAGRAM