RESISTORS LIST

No	Location	Part #	Function	Page					
Res2	FJB	563205	BackupMon.PullDown	28.1					
Res3	RJB	563593	120RTerm.Resis.	6.1					
Res4	Right_Hand_Console	563593	120RTerm.Resis.	6.1					
Res6	FJB	563593	120RTerm.Resis.	6.2					
Res7	FJB	563593	*opt*	6.2					
Res8	EntranceDoorCeiling	563436	VoltageDropRes	18.1					
Res9	Dash	564164	Driver_lights	19.1					
Res11	EntranceDoorCeiling	563436	VoltageDropRes	18.1					
Res15	Engine_Cmpt_	563587	ENDOFLINEDEVICE	38.1					
Res22	Galley	562908	Microwaveswitch	45.1					
Res23	Galley	562908	Microwaveswitch	45.1					
Res24	Galley	562908	R.Hcontainerswitch	45.1					
Res25	Galley	562908	R.Hcontainerswitch	45.1					
Res26	Galley	562908	L.Hcontainerswitch	45.1					
Res27	Galley	562908	L.Hcontainerswitch	45.1					
Res31	Cond_Cmpt_	NA	Ureahoseheater	14.3					
Res32	Cond_Cmpt_	NA	Ureahoseheater	14.3					
Res33	FJB	561534	Cluster	10.1					
Res34	FJB	561534	Cluster	10.1					
Res35	FJB	561534	Cluster	10.1					
Res36	FJB	561534	ClusterKeypad	10.1					
Res37	ServiceCmpt.	565894	*opt*	39.1					
Res50	RJB	563006	Rearlamp	26.2					
Res51	RJB	563006	Rearlamp	26.2					
Res53	FJB	563593	*opt*	6.2					
Res60	Dash	564160	USB	35.3					
Res61	Dash	564160	USB	35.3					
Res64	Passenger_Area	564160	*opt*	42.1					
Res65	Passenger_Area	564160	*opt*	42.1					