(CENTRAL MODULE)
(R.H. DRAWER)

POWER 12V OUTLET

C71 → 2
C529 → 1
C529 → 2
0-0T4-14
FS

F22
C525 (7) D
C525 A (2)
10A
12-12P-14
12-12G-16
12V POWER FROM FR.JCT.CPT. SEE P.2.1

F23
C525 (6) D
C525 A (3)
15A
C72 → 7
12-26-14
12-12J-14
12V POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P.2.1

M
C322 B A
12-26-14
12-26B-14
12-26C-14
C171 → 23
12-114A-18
FROM DASH LTS RHEOSTAT SEE P 11.2

F24
C525 (5) D
C525 A (4)
15A
12-26A-14
12-12G-14
12V POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P.2.1

(L.H. CONSOLE)
CIGAR LIGHTER
C171 → 24
0-0L5-14

(L.H. CONSOLE)
12V POWER OUTLET

F25
C526 (8) D
C526 A (1)
3A
C72 → 8
24-72-18
24-24C-14
24V POWER FROM FR.JCT.BOX SEE P.1.1

M
C211 1 RED
C211 2 BLK
24-72C-18
24-72D-18
C45 → 12
C45 → 13
C72 → 19
C72 → 20
24-72-18

M
C212 1 RED
C212 2 BLK
24-72C-18
24-72D-18
C45 → 10
C45 → 11
C72 → 17
C72 → 18

24V ILLUMINATION FROM HEAD LT SW. SEE P 9.1
24-63C-18

24V IGNITION FROM MASTER SW. SEE P.4.1
24-83-18

24V HOT WIRE FROM F4 (FIRE DETECT.) SEE P.7.1
24-123A-18

FS
0-0C4-18
C506 → 4
C506 → 2
C506 → 1
C506 → 3
0-01-22
C507 → 4
C507 → 2
C507 → 1
C507 → 3
BLK
WH
GRN
RED
DIGITAL CLOCK

12-114A-18
0-0M7-14
C171 → 21
0-0L5-18
0-0M5-18
0T1

C318 → 10 8 4 5B 6 1 2B 3 7 9
DRIVER'S WINDOW LIFTER SW.

C315 → 10 8 4 5B 6 1 2B 3 7 9
L.H. SUN VISOR SW.

C317 → 10 8 4 5B 6 1 2B 3 7 9
R.H. SUN VISOR SW.

FS

POWER 12V OUTLET | DRIVER'S WINDOW LIFTER | CIGAR LIGHTER | SUN VISOR | DIGITAL CLOCK