PREVOST

E.C.U. - ABS

FROM ENGINE BRAKE SW.
SEE PAGE 21.1

36-18

CX1

C92

0-157B-18

87A 87 30 85 86

R49 (ENGINE BRK)

0-953-18

BATTERY GROUND
TO FR. JCT BOX
SEE P. 5.1

C3 10

C20 60

0-154-18

FROM WORLD TRANSMISSION
CV (27) SEE P. 6.1

C20 61

0-161B-18

GND FROM WORLD TRANS.
CONN. CV (11,31) SEE P. 6.1

CB106

12-156A-14

15A

12-12M-14

12V POWER
FROM FR JCT BOX
SEE P. 2.1

R52

C3 11

0-0Y1-14

0-0Y2-14

CB105

12-85X-18

6A

12-12IE-16

12V IGNITION
FROM FR JCT BOX
SEE P. 2.1

RS38

RS39

C74 22

0-85Y-18

FROM ABS T.T. LT.
MODULE C572 (6) SEE P. 23.1

0-85Z-18

C74 14

FROM TRAILER ABS T.T. LT.
MODULE C571 (10) SEE P. 23.1

TWISTED
30/METER

901-18

900-18

J1587 DATA LINK SIGNAL
FROM DDEC ECM
C249 SEE P. 5.1

CX2

C96

C163

SENSOR

138-18

138A-18

BRN

BLK

C162

OUTLET VALVE

INLET VALVE

12-139-16

12-140-16

BLU

BRN

0-0Y3-16

0-0Y4-16

GRN/YEL

12-141-16

12-142-16

BLU

BRN

C161

143A-18

143-18

C160

151-16

152-16

C97

C168

C69

C164

144-18

144A-18

C165

12-145-16

12-146-16

0-0Y5-16

0-0Y6-16

C166

12-147-16

12-148-16

149A-18

149-18

C167

FRONT AXLE

LH WHEEL "L2"

RH WHEEL "L1"

DRIVE AXLE

LH WHEEL "A1"

RH WHEEL "A2"

WIRING DIAGRAM

NO: D060978

PAGE: 22.1

REVISION 00